

MANUAL DE PROGRAMACIÓN RESISTENCIA "D"

EL RADIADOR CUENTA CON 3 PROGRAMAS PREDEFINIDOS (P1 - P2 - P3)

P1: RADIADOR EN FUNCIONAMIENTO DE 7H a 9H, de 13H a 14H y de 20H a 21H

P2: RADIADOR EN FUNCIONAMIENTO DE 7H a 9H, y de 19H a 22H

P3: RADIADOR EN FUNCIONAMIENTO DE 8H a 10H y de 20H a 23H



U1: PROGRAMACIÓN PERSONALIZADA POR EL USUARIO

U2: PROGRAMACIÓN PERSONALIZADA POR EL USUARIO

PROGRAMACIÓN PREDEFINIDA:

1. Pulsar sucesivamente la tecla hasta llegar al modo programa [P] en la pantalla y pulsar **OK**.
2. Mediante las teclas **[+]** o **[-]** seleccionar el programa deseado (P1/P2/P3) y pulsar **OK**.
3. Mediante las teclas **[+]** o **[-]** seleccionar RADIADOR, BOOSTER O RADIADOR + BOOSTER y pulsar **OK**.

PROGRAMACIÓN PERSONALIZADA:

1. Pulsar sucesivamente la tecla hasta llegar al modo programa [P] en la pantalla y pulsar **OK**.
2. Mediante las teclas **[+]** o **[-]** seleccionar uno de los programas personalizables (U1/U2) y mantener pulsada la tecla **OK** durante 1 segundo para acceder al menú de configuración:

Mediante las teclas **[+]** y **[-]** seleccionar la hora de puesta en marcha del radiador y pulsar la tecla **OK** para avanzar a la siguiente fase:

Mediante las teclas **[+]** o **[-]** seleccionar uno de los siguientes iconos:

A) **Finalizar la configuración horaia diaría.** Y pulsar **OK**.

- Mediante las teclas **[+]** y **[-]** seleccionar la hora de finalización de la configuración horaria diaria y pulsar **OK**.
- Mediante las teclas **[+]** y **[-]** seleccionar **COPY YES** o **COPY NO** en el resto de días de la semana y pulsar **OK** para confirmar (los 7 días de la semana).
- Mediante las teclas **[+]** y **[-]** seleccionar la modalidad de funcionamiento (RADIADOR, BOOSTER o RADIADOR + BOOSTER) y pulsar **OK**.
- Configurados los 7 días y la modalidad de funcionamiento el programador volverá a la pantalla principal en la modalidad **AUTO** y se ejecutará el programa creado.

B) **Continuar la programación horaria diaria.** Y pulsar **OK**.

- Mediante las teclas **[+]** y **[-]** seleccionar las horas que estará en funcionamiento el radiador y pulsar **OK** para que aparezca el siguiente icono:

Mediante las teclas **[+]** y **[-]** seleccionar las horas que estará parado el radiador y pulsar **OK**.

Mediante las teclas **[+]** o **[-]** seleccionar para repetir los pasos **A)** o **B)** para finalizar o continuar con la programación y pulsar **OK**.

Finalizada la configuración horaria, para ejecutar el programa creado se debe seleccionar el modo **AUTO**.