

MODALIDADES Y FUNCIONAMIENTO RESISTENCIA "D" + BOOSTER



CONFORT



MODO NOCHE



AUTOMÁTICO



PROGRAMACIÓN



VACACIONES



MANUAL



OFF



CONFORT: El radiador mantendrá fija la temperatura seleccionada. Sólo podrá activarse el radiador.

- Pulsar la tecla (►) sucesivamente para seleccionar el icono CONFORT y pulsar **OK**.
- Mediante las teclas + y - seleccionar la temperatura deseada y pulsar **OK**.



MANUAL: Podrá activarse en modo manual RADIADOR, BOOSTER, o RADIADOR + BOOSTER por un tiempo determinado en fracciones de 15 minutos y por un máximo de 2 horas a máxima temperatura.

- Pulsar la tecla (►) sucesivamente para seleccionar el icono MANUAL y pulsar **OK**.
- Mediante las teclas + y - seleccionar la modalidad (RADIADOR, BOOSTER o RADIADOR + BOOSTER) y pulsar **OK**.
- Mediante las teclas + y - seleccionar el tiempo de funcionamiento y pulsar **OK**.
- Mediante las teclas + y - se podrá modificar y/o detener el tiempo de funcionamiento aún estando ya en marcha.



MODO NOCHE: El radiador mantendrá fija la temperatura atenuada seleccionada, limitada entre 5º y 14º.

- Pulsar la tecla (►) sucesivamente para seleccionar el icono MODO NOCHE y pulsar **OK**.
- Mediante las teclas + y - seleccionar la temperatura deseada y pulsar **OK**.
- Recomendado: 14º



MODO VACACIONES: El radiador mantendrá la temperatura antihielo (de 0º a 10º) durante un periodo de tiempo determinado (de 1 a 44 días).

- Pulsar la tecla (►) sucesivamente para seleccionar el icono MODO VACACIONES y pulsar **OK**.
- Mediante las teclas + y - seleccionar la temperatura antihielo deseada y pulsar **OK**.
- Mediante las teclas + y - seleccionar el número de días para el modo vacaciones y pulsar **OK**.



MODO AUTOMÁTICO: El radiador ejecuta el programa seleccionado.

- Ver anexo de manual de programación.



MODO PROGRAMACIÓN: Selección y/o creación de programas.

- Ver anexo de manual de programación.



MODO OFF: El radiador estará apagado.

- Pulsar la tecla (►) sucesivamente para seleccionar el icono MODO OFF y pulsar **OK**.

MANUAL DE PROGRAMACIÓN RESISTENCIA "D"

EL RADIADOR CUENTA CON 3 PROGRAMAS PREDEFINIDOS (P1 - P2 - P3)

P1: RADIADOR EN FUNCIONAMIENTO DE 7H a 9H, de 13H a 14H y de 20H a 21H

P2: RADIADOR EN FUNCIONAMIENTO DE 7H a 9H, y de 19H a 22H

P3: RADIADOR EN FUNCIONAMIENTO DE 8H a 10H y de 20H a 23H

U1: PROGRAMACIÓN PERSONALIZADA POR EL USUARIO

U2: PROGRAMACIÓN PERSONALIZADA POR EL USUARIO



PROGRAMACIÓN PREDEFINIDA:

1. Pulsar sucesivamente la tecla hasta llegar al modo programa [P] en la pantalla y pulsar **OK**.
2. Mediante las teclas **[+]** o **[-]** seleccionar el programa deseado (P1/P2/P3) y pulsar **OK**.
3. Mediante las teclas **[+]** o **[-]** seleccionar RADIADOR, BOOSTER O RADIADOR + BOOSTER y pulsar **OK**.

PROGRAMACIÓN PERSONALIZADA:

1. Pulsar sucesivamente la tecla hasta llegar al modo programa [P] en la pantalla y pulsar **OK**.
2. Mediante las teclas **[+]** o **[-]** seleccionar uno de los programas personalizables (U1/U2) y mantener pulsada la tecla **OK** durante 1 segundo para acceder al menú de configuración:

Mediante las teclas **[+]** y **[-]** seleccionar la hora de puesta en marcha del radiador y pulsar la tecla **OK** para avanzar a la siguiente fase:

Mediante las teclas **[+]** o **[-]** seleccionar uno de los siguientes iconos:

A) **Finalizar la configuración horaia diaría.** Y pulsar **OK**.

- Mediante las teclas **[+]** y **[-]** seleccionar la hora de finalización de la configuración horaria diaria y pulsar **OK**.
- Mediante las teclas **[+]** y **[-]** seleccionar **COPY YES** o **COPY NO** en el resto de días de la semana y pulsar **OK** para confirmar (los 7 días de la semana).
- Mediante las teclas **[+]** y **[-]** seleccionar la modalidad de funcionamiento (RADIADOR, BOOSTER o RADIADOR + BOOSTER) y pulsar **OK**.
- Configurados los 7 días y la modalidad de funcionamiento el programador volverá a la pantalla principal en la modalidad **AUTO** y se ejecutará el programa creado.

B) **Continuar la programación horaria diaria.** Y pulsar **OK**.

- Mediante las teclas **[+]** y **[-]** seleccionar las horas que estará en funcionamiento el radiador y pulsar **OK** para que aparezca el siguiente ícono:

Mediante las teclas **[+]** y **[-]** seleccionar las horas que estará parado el radiador y pulsar **OK**.

Mediante las teclas **[+]** o **[-]** seleccionar para repetir los pasos A) o B) para finalizar o continuar con la programación y pulsar **OK**.

Finalizada la configuración horaria, para ejecutar el programa creado se debe seleccionar el modo **AUTO**.